

さらにハイケンマが進化しました！  
「トリプルハイケンマつつる」の上位機種、「らくらく」登場！！



ノロ対策洗浄ノズル！

お掃除 らくらく

ノロ対策機能（洗浄ノズル）

メンテがらくらく

給水フィルター

操作も らくらく

前面操作盤

MIC-196-1-40 型

トリプルハイケンマらくらく

端面検査表付きで、  
安心の品質！！

## さらにトリプルハイケンマが進化しました！ 「つつる」の上位機種、「らくらく」登場！！

2000 台の納入実績を誇る、「トリプルハイケンマつつる」が進化しました！  
ノロ対策機能、削り量目安プレート、給水フィルターが追加され、メンテナンス性、使い勝手が向上しました。試験業務の効率化に、是非お役立てください。



ノロ対策の洗浄ノズル



給水フィルター

トリプルハイケンマシリーズは…	上位機種	トリプルハイケンマらくらく	普及型	トリプルハイケンマつつる
3倍 の効率を実現 φ100×200 mm で ● 3 本同時、3 倍の効率。 ● 3 本同時、人手は 3 分の 1 に。 ● 3 台の働きを 1 台で。省スペース。	 新発売		 2000台の 納入実績	
型 式	MIC-196-1-40		MIC-196-1-30	
方 式	ダイヤモンド砥石による注水研磨方式（ JIS A 1132 に準拠）			
同時研磨可能本数	3 本（φ100×200 mm） / 2 本（φ125×250 mm、φ150×300 mm） / オプション治具にてφ50×100 mm 3 本可能			
研 磨 機 構	電動振子式・扇型連動による直角度研磨方式			
研 磨 所 用 時 間	約 1 mm / 60 秒（約 25 N / mm <sup>2</sup> ）			
研 磨 仕 上 げ 面	0.05 mm以内			
自 動 送 り 機 構	タイマーにより自動停止		タイマーにより自動停止	
注 水 装 置	タイマーにより自動停止			
研 磨 停 止 機 構	タイマーにより供試体自動送り機構が停止した後、仕上げ研磨を 20 秒行う。その後、中心位置にて、研磨盤停止。			
洗 浄 機 構	ノ口対策機能付（洗浄ノズル）		給水による（洗浄ノズル無し）	
操 作 盤 位 置	前面		側面	
そ の 他	給水フィルター / 安全カバー / 四輪台車付 / 端面検査表付		安全カバー / 四輪台車付 / 端面検査表付	
電 源	三相 200V 0.75kW			
寸 法 / 重 量	H1370 × D850 × W600 mm / 250 kg		H1250 × D850 × W600 mm / 250 kg	



総合試験機のメーカー

株式会社 **マルイ**

HP <https://www.marui-group.co.jp>

本 社 ・ 工 場 〒574-0064 大阪府大東市御領1丁目9-17  
TEL:(072)869-3201 FAX:(072)869-3205

大 阪 営 業 所 〒574-0016 大阪府大東市南津の辺町2-39  
海 外 部 TEL:(072)842-2010 FAX:(072)842-2013

東 京 営 業 所 〒130-0002 東京都墨田区業平3丁目8-4  
TEL:(03)5819-8844 FAX:(03)5819-6260

九 州 営 業 所 〒812-0878 福岡市博多区竹丘町2-1-20 灰田ビル102号  
TEL:(092)501-1200 FAX:(092)501-1277

当校校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業所です。  
JCSS 0128 は、当校校正室の認定番号です。



代理店

※ カタログに記載された内容は性能向上などのため、予告なく変更することがあります。  
最新情報はホームページをご確認ください▶

